

Q

はずれ止め部品とは？

A

はずれ止めとは、障子の脱落を防止するためにサッシの上枠に取付られている、プラスチック製の部品です。

はずれ止めが正しい位置に付いていないと強風などにより障子が持ち上がりレールから外れて脱落するおそれがあります。

位置がズれている場合は正しい位置に移動させて動かないようにしてください。

詳しい調整方法については不二サッシHP内「製品を快適にご使用いただくために」をご参照ください。