よくあるお問合せ





プリーツ網戸、プリーツ網戸Ⅱ型のお手入れ方法を教えてください。



網戸のお手入れは汚れの程度によって下記の方法で行うと効果的に行えます。


- 1. ほこりのみの軽微な汚れ(日常のお手入れ) 網戸を開いて、刷毛やブラシ付きノズルを取付けた電 機掃除機を使用して、縦方向に網の折り目にそってほ こりを落とします。
 - 電気掃除機をお使いの場合は、ブラシのついた吸込み 口を取付て軽くこするようにしてお使いください。
- 2. 綿ほこりなどによる著しい汚れ
 - (1)網戸を開いて、刷毛やブラシ付きノズルを取付た 掃除機を使用して、縦方向に折り目にそって動か し、ほこりを落とします。
 - (2)ほこりを落としたら、次に網戸専用洗浄スプレーを吹きかけます。この時、裏側に新聞紙や雑巾をあてておくと効果的に吹付けられます。
 - 網戸専用スプレーが無い時は、中性洗剤を希釈したものをスポンジなどに含ませ両側から押えるようにして網に洗剤を塗りつけてください。
 - (3)洗剤をつけたら数分間(3分位)放置します。 水を付けたスポンジなどで汚れと洗剤成分を良く 落とします。汚れを落としたら、乾いた雑巾など で水分を拭き取り、乾燥するまで網戸を開いた状態にして、網戸の乾燥後、収納します。

3. 油汚れの場合

- (1)油汚れの場合は、ほこりをはらい取ることができないので、網戸用洗浄スプレー又は洗剤にて汚れを浮き立たせます。(綿ほこりなどによる著しい汚れ参照)
- (2)洗剤をつけたら数分間(3分位)放置して汚れ浮き 立たせて、水を付けたスポンジなどで汚れを吸い 取ります。
- (3)最後に乾いた雑巾などで水分を拭き取り、乾燥するまで網戸を開いた状態にして、網戸の乾燥後、 収納します。



刷毛による清掃



掃除機による清掃



スプレーによる清掃



スポンジによる清掃

【お願い】

清掃時は、ほこりが舞いますので十分な換気と周囲の養生をしてから清掃を 開始してください。

また、清掃時はマスクなどの着用をしてください。

網戸専用洗浄スプレーをご使用の際は、スプレー缶にも記載してある注意書きをよくお読みになりご使用ください。

洗浄剤が残った場合、洗剤により変色する場合があります。

清掃の際、網戸を強く擦らないようにしてください。網の破損の原因になること があります。