

よくあるお問合せ

FAQ

Q

羽根開閉金具の動きが重いのですが、どうしたらいいですか？

A

羽根開閉金具やスラット(羽根)の表面や両端部に砂やほこりなどの異物が付着していると羽根開閉金具やスラット(羽根)が動かなくなることがあります。

また、長期間、スラット(羽根)の開閉を行っていない場合も羽根開閉金具の動きが重たくなることがあります。

開閉操作が重いと感じた場合は無理に動かそうとせず、以下の対策をお願いいたします。

1. スラット(羽根)の水洗い


水をかけながらスラット(羽根)の両端を柔らかいブラシで汚れを洗い流してください。

※水を使用する場合は内側の窓を閉めてから行ってください。



2. シリコンスプレーの塗布

羽根開閉金具の溝部分とスラット(羽根)両端にシリコンスプレーを塗布してください。



羽根開閉金具

△注 意

溝部分とスラット(羽根)両端に、ミシン油や市販の合成潤滑油などを注入しないでください。油にゴミが付着し故障の原因になります。

いつまでも快適にご使用いただくためにこまめな清掃と定期的なスラット(羽根)の開閉操作をお願いいたします。