


縦切り出し窓の取扱い

窓幅700以下、90°開き

障子の開閉


- ① ハンドルを上へ90°回してください。ロックが解除されます。
- ② ハンドルを持ち、障子が止まるまで押出すと、90°の位置まで開くことができます。
- ③ 障子を閉めたら、必ずハンドルを下向きにしてロックしてください。



お願い

- ❗ 開閉操作はゆっくりおこなってください。
急激な操作は思わ事故やけがにつながります。

ハンドル



⚠ 注意

- 1、風の強い時は窓を閉めて、必ずハンドルをロックしてください。
ロックをしないと、障子が急激な開閉で衝撃を受け、破損、落下等の恐れがあり、思わぬ事故やけがにつながります。