


# 開き網戸の取扱い

この網戸は、外部側窓の開閉操作のために開き網戸になっています。網戸は、吊元側は丁番で、施錠側はマグネットキャッチで固定されています。



マグネットキャッチは引渡し時に調整をしておりますが、使用中にビスがゆるみマグネットの吸着力が変わる場合もありますので、その時はマグネットキャッチの取付けビスを締めなおしてください。

## お願い

- ❶ 風の強い時は、外側の窓を必ず閉めてください。  
風で網戸が開くと思わぬ事故につながります。
- ❷ 開閉操作はゆっくりおこなってください。  
急激な操作は思わぬ事故(人損、物損)につながります。
- ❸ 網戸によりかかったり、押したりしないでください。  
網がはずれて、窓から人が落ちると事故(人損、物損)につながります。
- ❹ 網の片側より強く押さないでください。網がはずれたり、破れたりします。
- ❺ 網には火気を近づけないでください。

## 網戸のお手入れ

- 1、網の両側から水を含ませた柔らかい布やスポンジなどで、軽くはさむようにして汚れを落してください。
- 2、電気掃除機をお使いの場合は、ブラシのついた吸込み口を取付けて軽くこするようにしてお使いください。
- 3、汚れのひどい場合は、中性洗剤を含ませた柔らかい布や、スポンジなどで、軽くはさむようにして汚れを落してください。汚れが落ちたら水を含ませた布やスポンジなどでふきとってください。

